TAPETEN

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Tapezieren

Da es sich bei dieser Tapete um ein technisches Produkt handelt, empfehlen wir Ihnen, einen professionellen Tapezierer zu beauftragen.

Zu verwendender Klebstoff

Verwenden Sie einen gebrauchsfertigen, fungizid-behandelten Klebstoff auf Weizenbasis von hoher Qualität im Topf. Klebstoff in Pulverform sowie PVA – oder PVC – Kleber sind zum Anbringen dieses Produktes **nicht** geeignet und können die Oberfläche des Papiers beschmutzen oder sogar beschädigen.

Wo finde ich eine Tapezieranleitung?

Jeder Tapete liegt eine Verarbeitungs – und Tapezieranleitung bei.

Was ist eine Partienummer?

Die Partienummer bezeichnet Rollen, die zusammen gefertigt wurden. Rollen mit derselben Partienummer weisen keine Farbabweichungen auf.

Wo finde ich die Partienummer?

Es handelt sich um die unten links auf dem Etikett Ihrer Rolle aufgedruckte Seriennummer.

Wie bestelle ich Tapeten mit derselben Partienummer?

Geben Sie Ihre Bestellung direkt bei unserem Kundenservice auf, damit Sie die benötigte Partienummer angeben können.

Sind Hermès-Tapeten zertifiziert flammhemmend?

Ja, Vliestapeten von Hermès sind gemäß einer der strengsten europäischen Normen als flammhemmend zertifiziert.

ETIKETTENSYMPOLE

Pflegehinweise

- Wasserbeständig zum Zeitpunkt der Verarbeitung
- Waschbeständig: Wischen Sie die Tapete vorsichtig mit einem mit neutralem Reiniger angefeuchteten Schwamm ab
- Ausgezeichnete Abwaschbarkeit mit einem mit neutralem Reiniger getränkten Schwamm

Lichtbeständigkeit der Farben

- Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
- Lichtbeständig

Rapport des Musters

Zur leichteren Nachverfolgbarkeit und Berechnung des Tapetenrollenbedarfs ist die Höhe des Rapportes in der Produktbeschreibung (Höhe des Rapportes) und auf dem Rollenetikett angegeben.

- 0 Ansatzfrei: Beim Kleben der Tapete muss kein Muster beachtet werden.
- Gerader Ansatz: Gleiche Muster werden in gleicher Höhe nebeneinander angeordnet.
- Versetzter Ansatz: Das Muster der nächsten Bahn wird jeweils um die Versatzangabe verschoben.

Kleben der Tapete

- Tragen Sie den Klebstoff direkt auf den zu tapezierenden Untergrund auf. Dieses Produkt wird auf die mit Klebstoff versehene Wand aufgetragen. Der Tapezierer sollte die Wand, **nicht** aber die Rückseite des Papiers mit Klebstoff versehen.

Zo gaat u te werk

- Leicht abnehmbar – die Tapete lässt sich restlos von der Wand abziehen

TAPEZIERSCHRITTE

Dieses Produkt wird auf die mit Klebstoff versehene Wand aufgetragen. Der Tapezierer sollte die Wand, **nicht** aber die Rückseite des Papiers mit Klebstoff versehen. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf die Wand auf.

Reiben Sie die Nähte mit einer weichen Rolle an – und **nicht** etwa mit einem glättenden Leimauftragsbesen – von der Mitte zum Rand der Bahnen hin an, um Luftbläschen entweichen zu lassen.

Vermeiden Sie, dass der Klebstoff unter den Nähten hervortritt, und vergewissern Sie sich, dass die Rolle frei von Kleber ist.

Die Tapetenoberfläche darf nicht in Kontakt mit dem Klebstoff geraten, und Ihre Hände sollten während des Umgangs mit der Tapete sauber und trocken sein.

Klebstoffreste auf der Tapetenoberfläche müssen vor dem Trocknen mithilfe eines sauberen, feuchten Schwammes vorsichtig abgetupft werden.

Trockener Klebstoff oder Wasser auf der Tapetenoberfläche können Beschädigungen hervorrufen. Wir übernehmen keinerlei Haftung im Fall von durch Klebstoff oder Wasser entstandene Flecken.

Schneiden Sie überschüssige Tapete an Ober – und Unterseite der Bahn mit einer scharfen Schere ab.

Begutachen Sie nach Anbringen von 2 oder 3 Bahnen das Ergebnis, und stellen Sie sicher, dass keine Mängel vorliegen. Wir lehnen jede Reklamation für Verlegekosten nach dem Tapezieren ab.